

## ДВЕРИ СЕРИИ ВМД (МОДЕЛЬ СТАЙЛ)

ЛИСТ - ВКЛАДЫШ К ПАСПОРТУ НА ИЗДЕЛИЕ

### 1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- упаковка;
- ведомость комплектации;
- детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации;
- кол-во ключей от цилиндрического замка в соответствии с комплектацией производителя монтажно-го цилиндра;
- ключи от сувальдного замка;
- паспорт на изделие (находится в коробке с фурнитурой);

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты наружные (В – Ш – Г, мм)	Габариты проема в свету* (В – Ш, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона откры- вания	Вес**, кг
СТАЙЛ - 2066/880/R	2131 – 1010 – 99	1957 – 717	2066 – 880 – 88	2	правая	51.5
СТАЙЛ - 2066/880/L	2131 – 1010 – 99	1957 – 717	2066 – 880 – 88	2	левая	51.5
СТАЙЛ - 2066/980/R	2131 – 1110 – 99	1957 – 817	2066 – 980 – 88	2	правая	54
СТАЙЛ - 2066/980/L	2131 – 1110 – 99	1957 – 817	2066 – 980 – 88	2	левая	54

\* Размер приведен при открытии дверного полотна на 90° \*\* – допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

### 3. ДОПОЛНЕНИЕ К ОСОБЕННОСТЯМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УКАЗАНИЯМ ПО УХОДУ

Во избежании появления люфта ручки (на данной модели используется ручка с квадратным основанием), помимо крепления на стяжки следует дополнительно крепить ручку на саморезы.

Данная модель двери может оборудоваться автономной сигнализацией DESI. Для ее установки требуется снять планку в верхней части замковой стороны полотна двери, открутив для этого два винта. С помощью дрели или другого инструмента сделать углубление в наполнителе двери под рабочий блок сигнализации. Закрепить крепежную планку сигнализации на двери с помощью двух винтов. По вопросу приобретения сигнализации обращайтесь к торгующей организации, где была приобретена дверь или на предприятие-изготовитель ООО НПО Промет.

Дата  
изготовления: \_\_\_\_\_

Отметка  
службы качества \_\_\_\_\_

## ДВЕРИ СЕРИИ ВМД (МОДЕЛЬ СТАЙЛ)

ЛИСТ - ВКЛАДЫШ К ПАСПОРТУ НА ИЗДЕЛИЕ

### 1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- упаковка;
- ведомость комплектации;
- детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации;
- кол-во ключей от цилиндрического замка в соответствии с комплектацией производителя монтажного цилиндра;
- ключи от сувальдного замка;
- паспорт на изделие (находится в коробке с фурнитурой);

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты наружные (В – Ш – Г, мм)	Габариты проема в свету* (В – Ш, мм)	Габарит проема под коробку (В – Ш – Г, мм)	Кол-во замков, шт.	Сторона откры- вания	Вес**, кг
СТАЙЛ - 2066/880/R	2131 – 1010 – 99	1957 – 717	2066 – 880 – 88	2	правая	51.5
СТАЙЛ - 2066/880/L	2131 – 1010 – 99	1957 – 717	2066 – 880 – 88	2	левая	51.5
СТАЙЛ - 2066/980/R	2131 – 1110 – 99	1957 – 817	2066 – 980 – 88	2	правая	54
СТАЙЛ - 2066/980/L	2131 – 1110 – 99	1957 – 817	2066 – 980 – 88	2	левая	54

\* Размер приведен при открытии дверного полотна на 90° \*\* – допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

### 3. ДОПОЛНЕНИЕ К ОСОБЕННОСТЯМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УКАЗАНИЯМ ПО УХОДУ

Во избежании появления люфта ручки (на данной модели используется ручка с квадратным основанием), помимо крепления на стяжки следует дополнительно крепить ручку на саморезы.

Данная модель двери может оборудоваться автономной сигнализацией DESI. Для ее установки требуется снять планку в верхней части замковой стороны полотна двери, открутив для этого два винта. С помощью дрели или другого инструмента сделать углубление в наполнителе двери под рабочий блок сигнализации. Закрепить крепежную планку сигнализации на двери с помощью двух винтов. По вопросу приобретения сигнализации обращайтесь к торгующей организации, где была приобретена дверь или на предприятие-изготовитель ООО НПО Промет.

Дата  
изготовления: \_\_\_\_\_

Отметка  
службы качества \_\_\_\_\_